

Produktinformation: 22505

Maschinenspülen

- Profi-Geschirrspülmittel für gewerbliche Geschirrspülautomaten
- für alle gängigen Flüssig-Dosiersysteme
- erhöhte Reinigungsleistung bei wirtschaftlichem Verbrauch
- chlorfrei
- für alle Spülgüter in der Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung
- geeignet für alle Härtebereiche



RHEOSOL-Maschinenspül FX plus

Chlorfreier Intensiv-Geschirreiniger für Spülmaschinen

Produktbeschreibung

Chlorfreies und konzentriertes Profispülmittel. Mit erhöhter Reinigungsleistung. Für die maschinelle Reinigung in Geschirrspülautomaten bei allen Wasserhärten.

Anwendungsbereiche

Anwendungshinweise

Die Vorschriften des Maschinenherstellers sind zu beachten. Grundsätzlich mit geeigneten Dosiergeräten automatisch dosieren, nicht für die manuelle Dosierung geeignet! Anwendungskonzentration je nach Wasserhärte ab 1,5 g/Liter Spülflotte. Empfohlene Dosierangaben siehe Dosier- und Leitwerttabelle. Die Einstellung der Dosieranlage sollte durch einen geschulten Techniker erfolgen. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir einen RHEOSOL-Klarspüler aus dieser Serie.

Anwendungskonzentrationen

Dosiervorgabe	Dosierangabe	Bemerkung
Wasserhärte bis 7° dH (weich)	1,5 – 3g / Liter Spülflotte	-
Wasserhärte bis 14° dH (mittel) in g/l	3 – 6g / Liter Spülflotte	-
Wasserhärte bis 21° dH (hart)	5 – 9g / Liter Spülflotte	-
Wasserhärte über 21° dH (sehr hart)	> 8g / Liter Spülflotte	-

Zusammensetzung

5-15% Phosphate, <5% Phosphonate. Weitere Inhaltsstoffe: Silikate, Kaliumhydroxid.

Physikalisch-chemische Daten

- pH-Wert (Anwendung) 10-13
- pH-Wert (Konzentrat) >13

Kennzeichnung gem. GHS

- H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P280 - Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P301 + P330 + P331 - BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303 + P361 + P353 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304 + P340 - BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312 - Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Lieferformen

REF	Gebindegröße	Verpackungseinheit
22505100	RHEOSOL-Maschinenspül FX plus Kanister 14 kg	Kanister
22505120	RHEOSOL-Maschinenspül FX plus Kanister 25 kg	Kanister
22505220	RHEOSOL-Maschinenspül FX plus Fass 250 kg	Fass

Zubehör

REF	Gebindegröße	Verpackungseinheit
48017002	Kanisterhahn Gewinde 51 für 5/10 Liter Kanister	Stück
48017003	Kanisterhahn Gewinde 61 für 20/30 Liter Kanister	Stück
48020003	Kanisterpumpe Gewinde 61 mm für 20/30 Liter Kanister	Stück
48020002	Kanisterpumpe Gewinde 51 mm für 5/10 Liter UN-Kanister	Stück
48038005	Kanisterschlüssel für Verschuß mit Gewinde 51	Stück
48038006	Kanisterschlüssel für Verschuß mit Gewinde 61	Stück
48029003	Kanisterhaken für 10 Liter Kanister	Stück
48041001	Schutzbrille mit Seitenschutz, einzeln verpackt in Folie, mit Kunststoffglas	Stück
48036001	Schutzhandschuhe gelb, Größe S, 12 Paar im Paket	Packung
48036006	Schutzhandschuhe gelb, Größe M, 12 Paar im Paket	Packung
48036005	Schutzhandschuhe gelb, Größe L, 12 Paar im Paket	Packung
48036003	Schutzhandschuhe gelb, Größe XL, 12 Paar im Paket	Packung
48036002	Schutzhandschuhe blau Latex, säure- und alkaliefest, 12 Paar im Paket	Packung

Gutachten und Informationen

Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter → www.rheosol.com - individuelle Fragen oder Informationen zu Gutachten richten Sie bitte an unseren Innendienst: Telefon: 02241 - 3923-70 E-Mail: info@rheosol.de.

Umweltinformationen

Die Wachendorff-Chemie GmbH produziert nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards.